


Stuklijst uitvalscherp



Positie	Omschrijving
1	Kap cassette uitval 95
2	Zijkap CU 95 lager li + re compleet
3	Oogwindwerk
4	Voorlijstaansl. kort CU/pop WVT/WVG
5	Zijkap CU 95 lager li + re compleet
6	Alu lager + nylon lagerbuis
7	Plaatschroef 4,2 x 25 DIN7982
8	Plaatschroef 4,2 x 16 A2 pvk str D7982
9	Buisprop 63 as 12 krg 4
10	Metaalschroef platkop 6 x 25
11	Moer zeskant M6 DIN934 A2
12	Voorlijst recht CU 95
13	Voorarmprofiel
14	WVT compleet
15	Topstuk voorlijstaansluiting
16	Ophangbeugel CU 95/120

